

水質検査採水マニュアル(飲用水・食品製造用水用)

●注意事項

- ・必ず検査当日に採水してください。
- ・採水の前に蛇口についているホース、器具などはすべて外してください。
- ・採水前に水を勢いよく出し、5分程度水を流してから採水してください。
- ・複数の採水容器がある場合はすべて同じ蛇口の水を採水してください。
- ・採水容器の種類によって採水方法が異なるのでご注意ください。
- ・細菌検査用滅菌ビンには8分目まで、その他の容器は満水になるよう採水してください。

●採水容器の種類と採水方法

